TOSTINA

TOSTIERA

SANDWICH MAKER

Manuale d’uso

User manual

Vi ringraziamo per aver acquistato questo prodotto.
Prima dell'utilizzo, si raccomanda di leggere attentamente tutte le istruzioni e di conservarle per eventuali consultazioni future. Non utilizzare questo apparecchio per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	220-240 V~
Frequenza	50 Hz
Potenza	750W

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

• Il produttore / importatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso non corretto.
• L'uso scorretto o improprio può danneggiare l'apparecchio e causare danni all'utilizzatore.
• Questo apparecchio non è destinato a fini commerciali, ma solo per uso privato.
• Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, assicurarsi che la tensione locale corrisponda ai dati tecnici dell'apparecchio.
• Non mettere mai l 'apparecchio o il cavo in acqua o altri liquidi. Tuttavia, se l'apparecchio accidentalmente cade in acqua, staccare immediatamente la spina e farlo controllare da personale qualificato prima di utilizzarlo nuovamente. Pericolo di scosse elettriche!
• Un costante controllo è necessario quando l'apparecchio viene utilizzato in presenza di bambini.
• Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'uso.
• Scollegare sempre l'apparecchio quando non è in uso e prima della pulizia.
• Mantenere l'apparecchio e il cavo lontano da superfici calde.
• Assicurarsi che il cavo non possa essere tirato inavvertitamente.
• Non piegare il cavo o avvolgerlo attorno all'apparecchio.
• Staccare sempre la spina dalla presa senza tirare il cavo elettrico.
• Non utilizzare l'apparecchio se è caduto , se è danneggiato , se il cavo o la spina sono danneggiati. In caso di danni, farlo controllare e, se necessario, riparare da una persona qualificata.
• Non tentare mai di apportare modifiche o riparare l'apparecchio da soli. Farlo riparare da personale qualificato.
• Non posizionare l'apparecchio vicino a tende o altri materiali infiammabili.
• Non coprire l'apparecchio con indumenti o altri materiali infiammabili.
• Non posizionare vicino a vasche, lavabi, docce, piscine o altri recipienti contenenti acqua.
• Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di materiali infiammabili o esplosivi.
• Utilizzare esclusivamente accessori valutati per l'uso con questo apparecchio.
• Non tentare mai di aprire il prodotto da soli.
• Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con

ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza .

• I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

• Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

1	Spia funzionamento (rossa)
2	Spia termostato (verde)
3	Impugnatura
4	Gancio chiusura
5	Cavo alimentazione
6	Piastra superiore
7	Piastra inferiore

ISTRUZIONI D'USO

Al primo utilizzo, pulire le piastre con un panno o una spugna inumidita.

Ungere leggermente le piastre con burro o olio da cucina.

La tostiera può emanare un po' di fumo , ciò è normale.

Aprire la tostiera e lasciare riscaldare per circa 5 minuti senza cibo.

Assicurarsi una buona ventilazione nella stanza per eliminare fumo e odori.

Sistemare la tostiera su una superficie piana e resistente al calore.

Inserendo la spina in una presa di corrente elettrica si accenderà la spia di funzionamento rossa (1).

Collocare all'interno della tostiera il toast e chiudere le piastre comprimendo leggermente.

Fare attenzione a non toccare le parti calde della tostiera.

La cottura del toast avviene in circa 2-3 minuti.
La spia verde termostato (2) indicherà quando la tostiera avrà raggiunto la temperatura massima. Controllare se il toast è cotto secondo i propri gusti altrimenti lasciare ancora sulle piastre.
Dopo la cottura togliere il toast dalle piastre servendosi di una spatola di legno o plastica.
Utilizzare quanti da cucina per non scottarsi.
Non usare spatole e coltelli in metallo perché potrebbero danneggiare il rivestimento delle piastre.

Finita la cottura del toast, staccare la spina dalla presa di corrente.
Per spostare la tostiera utilizzare solo l'impugnatura con un guanto da cucina.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disinserire la tostiera dalla rete elettrica ed aspettare che si raffreddi completamente.
Evitare di pulire le piastre con utensili metallici taglienti i prodotti abrasivi.
Non immergere mai la tostiera nell'acqua.

1) Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2004/108/CE relativa al rispetto dei requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica (E.M.C.).

2) Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2006/95/CE, che riguarda le prescrizioni relative alla sicurezza
degli apparecchi elettronici e loro accessori collegati alla rete, per uso
domestico o analogo uso generale (L.V.D.).

3) ATTENZIONE
La targhetta riportante la marcatura "CE" e la natura dell'alimentazione
è posta sul fondo dell'apparecchio

4) A causa della continua evoluzione dei prodotti, le caratteristiche ed il
disegno di questo modello possono variare senza preavviso

5) "L'Azienda declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto"

La presenza del simbolo del bidone barrato ▬ indica che:

- Ai sensi del D. Lgs. 151/2005, questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata.
- Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l' ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all' atto dell' acquisto di un nuovo apparecchio.
- L' uso improprio dell' apparecchiatura o di parti di essa può costituire un potenziale pericolo per l' ambiente e per la salute. Lo smaltimento improprio dell' apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell' Autorità di Pubblica Sicurezza.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 36 mesi.

Condizioni di garanzia

La Società MELCHIONI S.p.A., distributrice sul territorio italiano del marchio MELCHIONI FAMILY, vi ringrazia per la scelta e vi garantisce che i propri apparecchi sono frutto delle ultime tecnologie e ricerche.
L' apparecchio è coperto dalla garanzia **convenzionale** per il periodo di **DUE ANNI** dalla data di acquisto da parte del primo utente. La presente garanzia lascia impregiudicata la validità della normativa in vigore riguardante i beni di consumo (art 1519 bis - nonies del Codice Civile).
I componenti o le parti che risulteranno difettosi per accertate cause di fabbricazione saranno riparati o sostituiti gratuitamente presso la nostra rete d'assistenza autorizzata, **durante il periodo di garanzia** di cui sopra.
La MELCHIONI SPA si riserva il diritto di effettuare la sostituzione integrale dell'apparecchio, qualora la riparabilità risultasse impossibile o troppo onerosa, con un altro apparecchio uguale (o simile) nel corso del periodo di garanzia. In questo caso la decorrenza della garanzia rimane quella del primo acquisto: la prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo della garanzia stessa.
Questo apparecchio non verrà mai considerato difettoso per materiali o fabbricazione qualora dovesse essere adattato, cambiato o regolato, per conformarsi a norme di sicurezza e/o tecniche nazionali o locali, in vigore in un Paese diverso da quello per il quale è stato originariamente progettato e fabbricato.

Questo apparecchio è stato progettato e costruito per un impiego esclusivamente domestico: qualunque altro utilizzo fa decadere la garanzia.

La garanzia non copre:

- le parti soggette ad usura o logorio, né quelle parti che necessitano di una sostituzione e/o manutenzione periodica;
- l'uso professionale del prodotto;
- i mal funzionamenti o qualsiasi difetto dovuti ad errata installazione, configurazione, aggiornamento di software / BIOS / firmware non eseguita da personale autorizzato MELCHIONI SPA;
- riparazioni o interventi eseguiti da persone non autorizzate da MELCHIONI SPA;
- manipolazioni di componenti dell'assemblaggio o, ove applicabile, del software;
- difetti provocati da caduta o trasporto, fulmine, sbalzi di tensione, infiltrazioni di liquidi, apertura dell'apparecchio, intemperie, fuoco, disordini pubblici, aerazione inadeguata o errata alimentazione;
- eventuali accessori, ad esempio: scatole, borse, batterie, ecc. usate con questo prodotto;
- interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.

Scheda di garanzia

Il riconoscimento della garanzia da parte di MELCHIONI SPA, o dei suoi centri di assistenza autorizzati, è subordinata alla presentazione di un documento fiscale che comprovi l'effettiva data d'acquisto.
Lo stesso non deve presentare manomissioni o cancellature: in presenza di questi MELCHIONI SPA si riserva il diritto di rifiutare l'intervento in garanzia.
La garanzia non sarà riconosciuta qualora la matricola o il modello dell'apparecchio risultassero inesistenti, abrasi o modificati.
La presente garanzia non comprende alcun diritto di risarcimento per danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura, verso persone o cose, causati da un'eventuale inefficienza dell'apparecchio.
Eventuali estensioni, promesse o prestazioni assicurate dal rivenditore saranno a carico di quest'ultimo.

IL PRESENTE CERTIFICATO DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE L'APPARECCHIO IN CASO DI RIPARAZIONE ED E' VALIDO SOLO SE ACCOMPAGNATO DA UN DOCUMENTO FISCALE (scontrino o fattura).

Sig. .....

Via ..... n° .....

CAP ..... Città ..... Prov. .....

Modello ..... ***TOSTINA*** ..... Matricola .....

Rivenditore ..... Data acquisto .....

Per eventuali informazioni riguardanti l' Assistenza potete contattare il numero telefonico: 02-57941, oppure consultate il nostro sito: www.melchioni.it alla sezione ASSISTENZA.

Timbro e firma del rivenditore per convalida del certificato di garanzia

Before use, please read these instructions carefully and keep them in a safe place for future reference. When passing on the appliance to a third person, make sure to include these instructions for use.

TECHNICAL DATA

Rated Voltage	220-240 V~
Rated Frequency	50 Hz
Rated Power	750W

IMPORTANT SAFEGUARDS

• Manufacturer takes no responsibility for any damage caused by incorrect use.
• Incorrect or improper use can damage the appliance and cause injuries to the user.
• This appliance is not intended for commercial, but for private use only.
• Before connecting the appliance to the mains, make sure your local voltage matches the technical data of the appliance.
• Never put the appliance or cord into water or any other liquid. However, should the appliance accidentally fall into water, unplug it immediately and have it checked by a qualified person before using it again. **Danger of electric shock!**
• Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
• Never leave the appliance unattended during use.
• Always unplug your appliance when it is not in use, when changing accessories, and before cleaning.
• Keep the appliance and cord well away from any hot surfaces.
• Make sure the cord may not inadvertently be pulled or cause anyone to trip when in use. Do not allow the cord to hang over sharp edges.
• Do not bend the cord or wind it round the appliance.
• Always pull the plug – not the cord.
• Do not use the appliance if it was dropped or if it is damaged otherwise or if the cord or plug is damaged. In case of damage, have it checked and, if necessary, repaired by a qualified person.
• Never attempt to make any modifications to or repair the appliance yourself. Have it repaired by a qualified person only.
• Only use accessories evaluated for use with this appliance.
• Never attempt to drive any objects into the appliance.
• Never attempt to open the housing yourself!
• Do not place the unit near curtains or other flammable materials.
• Do not cover the unit with clothing or other flammable materials.
• Do not place near a bathtub, wash basins, showers, swimming pools or other vessels containing water.

• Do not use the unit near flammable or explosive materials.
• Do not insert objects through the grid or to the inside of the unit.
• The unit must be fixed at a height of at least 1.8 m above the floor.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operation.
• This appliance is intended to be used in household and similar applications.
develop.

PARTS DESCRIPTIONS

1	Operation indicator (red light)
2	Thermostat light (green light)
3	Handle
4	Hook closure
5	Power cable
6	Top plate
7	Bottom plate

USE

Insert the plug in the power socket, the pilot light will come on to indicate that the appliance is switched on.

The appliance start to preheat. When the cooking temperature is reached, then the ready light will come on and the sandwich maker is ready for use.

Fully open the sandwich maker. Place the sandwich you prepared on the baking plate.

Close the appliance and check the food during the cooking process.

Your sandwich will be toasted in 2 to 3 min or longer to suit your taste.

Open the toaster and remove the sandwich using a plastic or wooden spatula. Never use a metal knife as this damage the non-stick coating.

Unplug immediately when finished.

Always preheat before use. Plug cord into power outlet while preparing the fillings. Flavored butter may also be used.

For additional flavors use bacon dripping. Brush dripping on the outside of the bread.

Hot surface. The temperature of the outer surface may be high when the appliance is operating.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning the appliance, switch it off, remove the plug from the outlet and wait for it to cool.

Use a soft, slightly damp cloth to clean the body; do not use metal scouring pads or abrasive products.

When the appliance is not in use, place it in a dry environment.

If you decide not to use the appliance anymore, we recommend making it inoperative by cutting through the power cord (first make sure that you have removed it from the current socket), and render the parts that are dangerous if used in child's play innocuous. A special tool is required to replace the power cord: take the appliance to a qualified after sales centre.

Melchioni S.p.A.
Via P. Colletta 37
20135 MILANO – Italy
Tel. +39 02 5794.1 – Fax +39.02.5794351
www.melchioni.it